



1. Wbić w profile rys.4 stopki 4 (szt.4).
2. Wykonać cokół rys.4. Płyty 1 i 5 (4szt.) połączyć z profilami 2 (4szt.) nawiercając płyty przez otwory w profilach wg rys.1 i wkręcając w tuk wykonane otwory wkręty 3 (16szt.). Zwrócić uwagę na równe ustawienie końców płyt i profili.
3. Płytę łączącą 6 położyć na cokołe rys.3 zwracając uwagę na równe ustawienie krawędzi płyty i cokołu. Przycisnąć płytę i przez otwory w niej nawiercić cokół patrz rys.2 poz.1 i rozwinąć otwory (tylko w płycie 6) wg rys.2 poz.2. Następnie przykręcić płytę 6 do cokołu wkrętami 7 (6 szt.).
4. Wbić złączki 8 (szt.2) w profil 9 wg rys.5. Wykonać cztery takie komplety.
5. Zbić dwa komplety z profilami 10 (szt.2) wg rys.6. Wykonać dwa takie zestawy.
6. Ustawić je przeciwnie i zbić z profilami 11 (szt.2) i 12 (szt.2) wg rys.7.
7. Nawiercić płyty przez otwory w profilach wg rys.8 i rys.1 i przykręcić wkrętami 16 (szt.24) do szkieletu. Kolejność montowania płyt: dwie boczne 14, górna 13 i przednia 15.
8. Zmontowaną szafkę założyć na cokoł rys.11 i przykręcić wkrętami 19 (szt.6) przodem nawiercając płytę pośrednią przez otwory w profilach wg rys.20.

W skład zestawu wchodzi :

profil		dl. 100	szt.4
profil		dl. 750	szt.2
profil		dl. 510	szt.4
profil		dl. 750	szt.2
profil		dl. 450	szt.4
złączka			szt.8
nóżka			szt.4
płyta gr.18mm		100x700	szt.2
płyta gr.18mm		100x400	szt.2
płyta gr.18mm		450x750	szt.1
płyta nawiercona		450x750	szt.1
płyta gr.18mm		510x450	szt.2
płyta gr.18mm		750x510	szt.1
wkręt do drewna		4x40	szt.6
wkręt do drewna		3x16	szt.42

Potrzebne narzędzia :

wiertarka
wiertło 2mm
wiertło 3mm
wiertło 4mm
młotek gumowy
wkrętak
miarka
ołówek

